



## WAKOL MS 227 ELASTINGI KLIJAI PARKETLENTĖMS

### NAUDOJIMO SRITIS

Elastingi klijai, kurie skirti klijuoti:

- Daugiasluoksnę parketlentę pagal DIN EN 13489

Ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo vidaus patalpose.

### SAVYBĖS



- Sudėtyje nėra skiediklių pagal TRGS 610 apibrėžimą
- Atitinka DIN EN 14293
- Galima klijuoti ant šildomų grindų
- Sudėtyje nėra vandens – parketas nesiplečia
- Labai maža emisija EMICODE EC1 PLUS R

### TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga:	Silano modifikuotas polimeras
Valiklis:	WAKOL RT 5960, kol klijai dar švieži
Vėdinimo laikas:	Jokio
Atviras išlaikymo laikas:	iki 80 min
Džiūvimo laikas:	Apytiksliai 24-48 valandos
Laikymo temperatūra:	Atsparūs šalčiui
Galiojimas:	12 mėnesių prie kambario temperatūros
Gis kodas:	RS10
EMI KODAS pagal GEV:	EC1 PLUS R

Sunaudojimas:

TKB B3	800 – 1000 g/m <sup>2</sup>	Mažų išmatavimų parketlentė
TKB B11	1000 – 1200 g/m <sup>2</sup>	Mažų išmatavimų parketlentė
TKB B13	1100 – 1300 g/m <sup>2</sup>	Didelių išmatavimų parketlentė
TKB B15	1400 – 1500 g/m <sup>2</sup>	Didelių išmatavimų parketlentė
Wakol Nr.5	1700 – 1800 g/m <sup>2</sup>	Klijai parketlentei + pagrindo hidroizoliacija iki 4% CM arba 85 % santykinės oro drėgmės.

Išeiga priklauso nuo pagrindo struktūros ir įgeriamumo

### KLIJUOJAMAS PAGRINDAS

Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 reikalavimus. Taip pat turi būti sausas, tvirtas, be įtrūkimų ir švarus. Nelygias betonines grindis reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti.

Klijus galima tepti iš karto ant švarių grindų.

**Nenaudokite MS 227 klijų kartu su WAKOL PU 280 ir WAKOL PU 235 gruntais.**

Wakol MS 227 elastingi parketlenčių klijai gali būti naudojami ir kaip hidroizoliacinis sluoksnis ant nešildomų cementinių grindų, kurias apsaugo iki 4 % CM arba 85 % santykinės oro drėgmės sukeliama neigiamo poveikio. Norint padaryti hidroizoliacinį sluoksnį, reikia naudoti Wakol glaistykle Nr. 5.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

Naudodami glaistykę, užtepkite klijus ant pagrindo. Klijų sluoksnis turi būti lygus ir vientisas. Iš karto prispauskite parketlenę ant šviežiai išteptų klijų. Stuksendami į parketlenę, įsitikinkite, kad pagrindas tolygiai prikibo prie klijų.

Iš karto po darbo, klijus nuo glaistyklės nuvalykite su Wakol RT 5960. Vėliau klijus galima nuvalyti tik mechaniškai. Tarp suklijuotos parketlenės ir sienų turi būti paliktas tarpas iki 15 mm plėtimuisi.

**SVARBU**

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Esant žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys, parketlenė ir klijai turi būti sušildyti.

Negalima naudoti Wakol MS 227 klijų tiesiai ant asfalto dangų ar ant WAKOL PU 280 bei WAKOL PU 235 gruntų

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, negalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite parketo gamintojo klijavimo rekomendacijas.

Šis techninis duomenų lapas buvo atspausdintas 2023 11 22

**Gamintojas:** WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija