



## WAKOL MS 260

### TVIRTAI - ELASTINGI KLIJAI PARKETUI

#### SAVYBĖS

Vieno komponento, paruošti naudojimui, tvirti – elastingi klijai parketui MS pagrindu. Tinka klijuoti įvairias parketo rūšis prie įvairaus pagrindo. Be vandens ir skiediklių – parketas „neišsipučia“. Galima klijuoti ir ant šildomų grindų.

#### NAUDOJIMO SRITIS

- 10 mm masyvus lamparketas pagal DIN EN 13227
- Mozaikinis parketas pagal DIN EN 13448
- Špuntuotas parketas pagal DIN EN 14761
- Padengtos ir nepadengtos parketlentės pagal DIN EN 13489
- Masyvo lentos (maks. 18 cm pločio, ažuolo lentos maks. 20 cm pločio) pagal DIN EN 13226 ir DIN EN 13990
- RE/WE mediena pagal DIN EN 68702
- Kamštines dangas (plokštumines) pagal ISO 3813 ar DIN EN 12104
- Kamštines dangas su HDF / MDF viduriniu sluoksniu prie įgeriančių ir neįgeriančių parketų vidaus patalpose.

#### SPECIALIOS SAVYBĖS

- Be skiediklių pagal TRGS 610
- Atitinka DIN EN 14293
- Labai didelė klijų stiprumo jėga
- Tinka šildomoms grindims
- Be vandens
- Parketo plyšių atsiradimo prevencija

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga:	MS polimeras
Valiklis:	Wakol RV 105 Neoprene arba Wakol RT 5960
Vėdinimo laikas:	Jokio
Atviras išlaikymo laikas:	Iki 40 minučių
Pilna apkrova:	Po apytiksliai 24 valandų
Parketo šlifavimas	Po 24 valandų
Laikymo temperatūra:	Atsparus šalčiui
Galiojimas:	12 mėnesių

Giscode: RS 10

#### IŠEIGA

Kamštinė danga TKB A2 400 – 450 g/m<sup>2</sup>

Mozaikinis ir smulkus  
Parketas

TKB B3 800 – 1000 g/m<sup>2</sup>

Parketlentė ir masyvus  
Parketas

TKB B11 arba B13 1000 – 1300 g/m<sup>2</sup>

### **KLIJUOJAMAS PAGRINDAS**

Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 reikalavimus. Taip pat turi būti sausas, tvirtas, be įtrūkimų ir švarus.

Nelygias betonines grindis reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti. Tada galima pradėti parketo klijavimą su Wakol MS 260 parketo klijais. Jeigu pagrindą reikia gruntuoti, naudokite tik Wakol PU 280 poliuretaninį gruntą. Prieš klijavimą, leiskite gruntui išdžiūti.

### **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

Naudodami glaistykę, užtepkite klijus ant pagrindo. Klijų sluoksnis turi būti lygus ir vientisas. Iš karto prispauskite parketą ant šviežiai išteptų klijų. Stuksendami į parketą, įsitikinkite, kad pagrindas tolygiai prikibo prie klijų.

Iš karto po darbo, klijus nuo glaistyklės nuvalykite su Wakol RV 105 Neoprene arba Wakol RT 5960. Vėliau klijus galima nuvalyti tik mechaniškai.

Klijuojant kamštines dangas, reikalinga du kartus (po 60 ir po 120 min) voluoti šviežiai priklijuotą kamštinę dangą.

### **SVARBU**

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Esant žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys ir klijai turi būti sušildyti.

Masyvaus parketo storio/pločio santykis negali viršyti 1:5.

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, negalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite parketlentės gamintojo klijavimo rekomendacijas.

**Gamintojas:** WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija