



 ARBRE

EGLUTĖS 90 LAIPSNŪ KAMPU MONTAVIMO INSTRUKCIJA (HERRINGBONE)

Svarbi informacija prieš pradedant

Labai svarbu prieš pradedant darbą **perskaityti ir iki galo suprasti šią instrukciją**. Netinkamai atlikus montavimą, **gali būti netaikoma garantija**.

Montuotojo / savininko atsakomybė

- Prieš montuojant, prekės turi būti patikrintos patalpoje. Užsakymas laikomas užbaigtu tik po vizualinės patikros.
- Garantija **netaikoma** lentoms, kurios buvo:
 - Sugadintos transportavimo metu.
 - Sumontuotos, tačiau dėl natūralių medienos savybių pakito grūdėtumas, piešinys, spalva ar tekstūra.
- Apie transportavimo pažeidimus būtina **pažymėti pristatymo dokumentuose** pasirašant ir, jei reikia, prekes **grąžinti vežėjui**.
- Montuotojas ir savininkas atsako už **galutinę produkto kokybės patikrą prieš montavimą**.
- Jeigu parketlentės turi defektų – jų montuoti negalima.
- Net **5 % grindų ploto gali būti su defektais** – tai priimtina gamybinė tolerancija.
- Reikia turėti **papildomą 12 % kiekį** dėl nupjovimų ir rūšiavimo (tiek tiesiam, tiek kampiniam montavimui).
- Grindų montavimas turi būti atliekamas **paskutiniame** statybos ar renovacijos etape.

- Grindis **būtina apsaugoti orui laidžia medžiaga** (pvz., kartonu ar popieriumi), jei vykdomi kiti darbai toje pačioje patalpoje.

Reikalingi įrankiai ir priedai

Būtinai įrankiai:

- Dulkių kaukė, akių apsauga, drėgmės matuoklis (medienos ir/ar betono)
- Šluota arba siurblys, žymėjimo virvė, kreida, plaktukas, kampainis, ruletė, pieštukas
- Elektrinis ar rankinis pjūklas, trinkelė, pagalbinis peilis, laužtuvas
- Kietmedžio remonto rinkinys (glaistas ar dažai), tarpikliai (8–15 mm)

Papildomai klijavimui:

- Grindų spaustukai, lipni juosta, dantyta mentelė, klijų valiklis

Darbo vietos paruošimas ir sąlygos

- Patalpos turi būti paruoštos (uždari langai/durys, išdžiūvę „šlapi“ sluoksniai).
- **Temperatūra: 18–25 °C**, santykinis drėgnumas: **40–60 %**, laikytis bent 14 dienų prieš ir po montavimo.
- Grindų pagrindas turi būti:
 - Tvirtas, lygus, švarus, be alyvos, klijų, dažų
 - Betonui: drėgnumas $\leq 2,6 \%$ (su šildymu) / $\leq 3 \%$ (be šildymo)

- Medienai: drėgnumas $\leq 12\%$
 - Lygumo nuokrypis ne didesnis nei 2 mm kas 2 metrus
-

Laikymas ir tvarkymas

- **Laikyti sausoje ir šiltoje vietoje**, atsižvelgiant į mikroklimato reikalavimus
 - Prieš montuojant parketlentes **laikyti aplinkoje bent 48 val.**, neišpakuojant
 - Nenešti į patalpas, kuriose drėgna, nebaigti džiūti „šlapi“ sluoksniai
-

Montavimas su grindiniu šildymu

- Maksimali šilumos galia: 55 W/m²
 - Paviršiaus temperatūra: ne daugiau kaip 27 °C
 - Klijai turi būti elastingi, be vandens ir tirpiklių
 - Detalesnės instrukcijos pateiktos dokumente „*Arbre – grindinis šildymas*“
-

Eglutės 90° kampu (Herringbone) klijavimas

Lentų tipai:

- **L pakuotė** – kairiosios lentos
-

- **R pakuotė** – dešinėsios lentos
Rūšiuokite jas į atskiras krūvas prieš montuojant.

1 žingsnis: Gruntavimas

- Naudokite gruntą tik betoniniam pagrindui, vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis
- Tepkite teptuku ar voleliu, palaukite, kol išdžius

2 žingsnis: Darbinių linijų išdėstymas

- Patikrinkite patalpos stačiakampiškumą, išmatuodami įstrižaines
- Nubrėžkite centrinę liniją kreida (1 pav.)
- Pradžios taškas: montuoti faneros lentą centre, orientuotą pagal raštą

3 žingsnis: Klijų paskirstymas

- Darbo temperatūra: 18–22 °C
- Venkite užklijuoti įėjimo zoną – ją klijuokite pabaigoje
- Paskleiskite klijus tik tam plotui, kuriame dirbsite

4 žingsnis: Montavimas

1. Dėkite kairiojo liežuvėlio lentą prie faneros lentos, viršų lygiuodami su centrine linija

2. Dėkite dešiniojo liežuvėlio lentą priešingoje pusėje – sujunkite ją su kairiaja
 3. Nestumdykite lentų ant klijų – kelkite ir prispauskite tiesiai
 4. Montuokite sekančias lentas taip pat, kiekvieną kartą patikrinkite lygiavimą
 5. Po kiekvienos lentų poros sumontavimo palaukite, kol klijai sukibs
 6. Kiekvienai naujai eilei nubrėžkite naują centrinę liniją
 7. Paskutines eilės lentas pritaikykite pagal ilgį, palikite 8–15 mm tarpą
-

5 žingsnis: Darbo užbaigimas

- Nevaikščiokite ir nestatykite baldų 24 val. po klijavimo
- Grindų nereikia papildomai apdoroti – jos apdirbtos gamykloje
- Grindis valykite sausai dulkių šluotele arba dulkių siurbliu
- Klijavimo medžiagų nenaudoti tiesiai ant grindų – tai gali pažeisti paviršių
- Po baldų kojomis dėti veltinio apsaugas
- Likusias lentas laikykite atsargoje būsimam remontui